

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Använda SÖK-knapparna (porttelefon med teckenfönster):

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen: Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna. Gör enligt A) eller B) nedan:
A) Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.
B) Sök genom att knappa in början på namnet

2. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på **RING**-knappen.

3. "TELE" blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

4. Hyresgästen låser upp porten genom att trycka på 5:an.

Om "TELE" börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

Ett pip hörs, "PORT" lyser *grönt* under den tid porten är oläst.

